

MC-4K PRO采集盒

使用说明书

PRODUCT SPECIFICATION

V1.0



1. 快速指南

1.1 概述

MC-4K Pro是一款专业级的4K采集卡，最大支持4K信号输入，且带有5.5英寸触摸屏；该款采集卡带有画面裁切功能，可以将4k画面裁切成多个画面形成多机位的特写，且每个画面之间切换带有模拟运镜的切换特效，支持单次运镜和仿滑轨的往复运镜，通过虚实结合模拟多机位；支持输入信号的环出，横竖屏的切换，让采集卡不只是简单的采集画面，使直播更加简单高效。

1.2 接口介绍


视频采集盒接口说明



1.3 主界面介绍




1.4 菜单介绍



2. 功能操作

2.1 画面裁切

在主界面中点击“设置”进入画面裁切功能。V1，V2，V3，V4对应4个裁切的画面，裁切框可通过对角进行缩放；所需画面裁切好点击设置保存。



2.2 画面运镜


2.2.1 单次运镜

点击“运镜”，当运镜图标底部出现蓝条表示当前为单次运镜模式，此时点击VIEW1,VIEW2,VIEW3,VIEW4,MAIN即从PGM当前画面运镜至所点击画面。

MOVE PGM	自动	菜单
MOVE PST	<u>运镜</u>	设置

2.2.2 指定画面间的单次运镜

点击“MOVE PGM”或“MOVE PST”，当底部出现绿条时，点击需要运镜的两个画面，PGM或PST即从所点击的第一个画面运镜至第二个画面。



2.2.3 指定画面间的往复运镜

长按“MOVE PGM”或“MOVE PST”，当底部出现红条时，点击需要运镜的两个画面，PGM或PST即从所点击的两个画面间进行往复运镜，再次长按当底部红条消失时即取消。



2.3 画面切换

2.3.1 PGM直切

点击PGM画面，PGM画面边框出现红色边框为直切模式，点击所需切换画面即直接切换至PGM中。此时PST内的颜色方框画面，为现在PGM中的画面。



2.3.2 PGM特效切换


长按“运镜”，当“运镜”变为“切换”后，点击“切换”，当底部出现蓝条时，点击所需切换画面即可带转场特效切换至PGM中。



2.3.4 PST特效切换

点击PST画面，PST画面边框绿色为带特效的切换；

点击所需切换画面先切换至PST中，点击“自动”PST画面切换至PGM中；



厦门一视科技有限公司

XIAMEN SPROLINK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

福建省厦门市湖里区坂上社37号火炬新科广场2号楼1007~1010单元

sales@sprolink.com

+86 592 5565698

www.sprolink.cn

